EU-T891G EU-T892G

INFRARED INDUCTION Instruction Manual

DE	Induktionskochfeld	2-12
ΕN	Infrared Induction	13-19
VN	Bếp điện từ	20-30





Please read this manual carefully before using the infrared induction hob Keep this manual for future reference.

Auswahl an Kochgeschirr für Induktionskochzone

• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einer Induktionskochfläche. Suchen Sie nach dem Induktionssymbol auf der Verpackung oder auf dem Boden der Pfanne.

• Sie können überprüfen, ob Ihr Kochgeschirr geeignet ist, indem Sie einen Magnettest durchführen. Bewegen Sie einen Magneten zum Pfannenboden. Wenn es angezogen wird, ist die Pfanne für die Induktion geeignet.



- Wenn Sie keinen Magneten haben::
- 1. Geben Sie etwas Wasser in die Pfanne, die Sie überprüfen möchten.
- 2. Wenn² im Display nicht blinkt und das Wasser heizt, ist die Pfanne geeignet.
- Kochgeschirr aus folgenden Materialien ist nicht geeignet: reiner Edelstahl,

Aluminium oder Kupfer ohne Magnetfuß, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut.

Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit gezackten Rändern oder einem gebogenen Boden.



Stellen Sie sicher, dass derBoden Ihrer Pfanne glatt ist, flach auf dem Glas sitzt und die gleiche Größe wie die Kochzonehat. Stellen Sie Ihre Pfanne immer auf die Kochzone.



Heben Sie die Pfannen immer vom Glaskeramikkochfeld ab - rutschen!oderSie können das Glas verkratzen



Warnung: Verwenden Sie keinen Aluminiumtopf!

1. Technische Daten

Model Specifikation	EU-T891G		EU-T892G	
Nennspannung	230V~/50	Hz	230V~/50Hz	
Nennleistung	Links:2300W (Booster:3000W) (Booster :3000W)		Links:2 300W (Booste r:3000 W)	Rechts:2300W (Booster:3000W)
Nenngesamtleis tung	3700W		3700W	
Derzeitige Begrenzung	16A		16A	
Steuerweg	Berührungsr	egler	Schieberregler	
Panelgröße	760x450m	nm	760x450mm	
Schnittgröße	670x370m	nm	670x370mm	
Funktionen	Restwärmeanzeige / Timing		Restwärmeanzeige / Timing	
Material der Platte	SCHOTT Kera	mikglas	SCHOTT Keramikglas	

2.Panel-Funktionsanweisung

Anzeigefunktionsdiagramm EU-T891G



Funktionstabelle EU-T891G

Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Taste: Ein / Aus	Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus.
2	Taste: Ein / Aus für den linken Brenner	Schalten Sie das linke Induktionskochfeld ein / aus.
3	Taste: Ein / Aus für den rechten Brenner	Schalten Sie das rechte Induktionskochfeld ein / aus.
4	Taste: die Einstellung zur Zeitsverkürzung.	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu verkürzen. Drücken Sie lange, um den Wert zu verringern.
5	Taste: die Einstellung zur Zeitserhöhung.	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu erhöhen. Drücken Sie lange, um den Wert zu erhöhen.

AnzeigefunktionsdiagrammEU-T892G



Funktionstabelle EU-T892G

NR.	Funktion		
1	Schieberegler - Smarttaste		
2	EIN / AUS-Smarttaste		
3	Kochzonentimer Laser Caps		
4	Kochzone Smarttaste		
5 Pause Smarttaste			
6	TastensperreSmarttaste		
7	Wärmende FunktionSmarttaste		
8	ZeitseinstellungSmarttaste		
9	ZeitSmarttaste		

3. Bedienungsanleitung

3.1 Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus

Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, wird das System zurückgesetzt, alle digitalen Röhren leuchten für 1 Sekunde auf, danach schaltet sich die Steuerplatine wieder in den Schlafmodus.

3.1.1 Einschalten

Wenn sich das Produkt im Schlafmodus befindet, drücken Sie die Umschalttaste "O", das Kochfeld befindet sich im Standby-Modus, das Licht des Schiebereglers leuchtet für die linke und rechte Heizzone.

Durch Drücken des Schalters kann das Produkt nur eingeschaltet werden. Alle anderen Tasten schalten sich nicht ein, auch wenn sie gleichzeitig mit dem Schalter gedrückt werden.

3.1.2 Ausschalten

Wenn sich das Produkt im Standby-Modus oder normalen Arbeitsmodus befindet, drücken Sie den Schalter Und dann schalten Sie sofort alle Heizzonen ab.

3.1.3 Automatisches Ausschalten

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, bleibt es für 20 Sekunden im Auswahlmodus. Wenn keine Vorgänge (Einstellen der Leistung oder Zeit usw.) durchgeführt wurden, gibt das Produkt einen Warnton ab und schaltet sich automatisch aus.

3.1.4 Einschalten die Heizung

Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann durch kurzes Drücken $^{\pm} \equiv$ die Heizleistung in 10 Stufen auf 1-P eingestellt werden.

Langes Drücken^{\pm} kann nur 1-9 Leistungsstufen einstellen, wenn nötig in "P" - Stufe, muss die Taste erneut gedrückt werden.

Hinweise: Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird die erste Taste Ξ als Anzeige 9 behandelt.

3.2.1 Kochgeschirrserkennung (für Induktionskochfeld)

Wenn Kochgeschirr erkannt wird, wird "^{*LL*}"auf dem Display angezeigt. Die Heizzone wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Kochgeschirr nicht innerhalb von 10 Minuten erkannt wird.

3.3 Timer-Einstellung

Der Timer funktioniert nur für die aktuell aktivierte Heizzone (wenn die Induktionsheizzone eingeschaltet ist), drückenSie $\pm \equiv$ gleichzeitig, um mit dem Einstellen der Timerfunktion zu beginnen. Schalten Sie den Timer kann nur für einzelne Heizzone, und der Timer reicht von 0 bis 99 Minuten.

3.3.1 Timer-Einstellung

1) Wenn das Induktionskochfeld eingeschaltet ist, drücken Sie " \pm "oder " \equiv "oder schieben Sie den Regler, um den Timer einzustellen. (Wenn der Timer auf 0 bis 99 Minuten eingestellt wurde, drücken Sie " \pm "um direkt auf 0,1 Stunden einzustellen, dann 0,01 Stunden, wenn Sie jeweils drücken.

 Wenn nach 10 Sekunden keine Operationen ausgeführt werden, blinkt der Punkt auf der unteren rechten Seite der Anzeigeleuchte und der Countdown beginnt.

4. Montage

Montagemethode von Induktionskochfeld

• Das Induktionskochfeld muss so weit wie möglich an der Lüftungsstelle installiert werden. Wenn Sie das Kochfeld benutzen, müssen es auch die Luftzirkulation im Inneren geben. Installieren Sie bei Bedarf bitte den Abluftventilator (oder Dunstabzugshaube)

• In dem Küchenschrank muss man eine Fläche von mindestens 100 cm² Lüftungsöffnungen ausschneiden, damit die Luft ungehindert vom Boden aus strömen kann. Die Seite und die Rückseite des Schrankwandlochs sollen die brennbare Wand mehr als 180 mm zurücklassen, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Wenn sich über dem Kochfeld eine brennbare Aufhängung befindet, soll der Abstand zwischen der Platte und der Aufhängung mehr als 1000 mm betragen (wie im Bild gezeigt).



Das Bild zeigt das Loch, um die Küche zu installieren (Einheit: mm)

• Nachdem Sie den Einbauort des Induktionskochfelds bestätigt haben, legen Sie die Lochschablone auf die Stelle und schneiden Sie die Löcher entlang der Schablonenkante

• Setzen Sie das Kochfeld in das Loch, die Montageist abgeschlossen.

5. Technische Daten

Eingebaute Größe



6. Fehlercode

Analyse des Fehlercodes von EU-T891G

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
E2	Wärmezonentem peratursensor	Kein Topf	Erhitzen nicht, wenn es kein Topf gibt
	überhitzt	Falscher Topf	Use the correct pot
F3	Falscher Wok	Topf verliert Magnetismus	Benutzen Sie den richtigen Topf
E3		Interner Schleifenfehler	Ersetzen Sie TC
E4	Konfigurationsfe hler	Elektromagnetisches Induktionsmodul kann nicht konfiguriert werden	Regeln Sie noch mal
E5	Keine Arbeit	Keine Verbindung	Überprüfen Sie die Stromversorgung
LJ		Berührender Fehler	Ersetzen Sie TC
E6	Fehler auf der Stromversorgung splatine	Eingangsleistungsüberla stung	Überprüfen Sie die Stromversorgung
		Interner Schleifenfehler	Ersetzen Sie TC
E7	Fehler innerlich	-	Ersetzen Sie TC
Го	Lüfterfehler	Das Lüfterblatt ist blockiert	Reinigen Sie den Lüfter
Eo		Das Lüfterblatt ist gebrochen	Tauschen Sie den Lüfter aus
E9	Temperatursens	Kurzschluss	Ersetzen Sie TC
EA	Fehler innerlich	-	Ersetzen Sie TC
EH	Sensorausfall	Keine Stromversorgung des Leistungselements oder Fehler auf der Leistungskarte	Ersetzen Sie TC

Analyse des Fehlercodes von EU-T892G

Fehle rcode	Erklären	Problem	Ursache	Abhilfe
ER03	kontinuierlic he Tastenaktivi erung erkannt	Das Produkt wird nach 10 Sekunden ausgeschaltet	Wasser oder Kochutensilien auf das Touch Panel von Smart Kiis	reinigen Sie Wasser oder entfernen Sie Kochgeschirr von der Oberfläche
ER20	Interner Fehler im Touch- Panel	Das Produkt wird ausgeschaltet	•	Tauschen Sie das Touch Panel aus
ER21	Übertemper atur	Das Produkt wird ausgeschaltet	Der Temperatursen sor am Touch- Panel erkennt Temperaturen> 85 ° C	Lassen Sie das Podukt abkühlen (der Fehler verschwindet automatisch, wenn die Temperatur <75 ° C ist) Isolationstest des Touch-Panels
ER22	Interner Fehler im Touch- Panel	Das Produkt wird nach 3.5 bis 7.5 Sekunden ausgeschaltet		Tauschen Sie das Touch Panel aus
ER31	Das Innere des Touch- Panels und des Induktionsk ochfelds sind nicht geeignet	Es zeigt kontinuierlich den Fehlercode ER 31 an	Die Konfigurationsd aten im Wärmeerzeuge r des Induktionskochf elds unterscheiden sich von der Konfiguration im Touch- Panel	Laden Sie die Konfiguration herunter. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das Touchpanel. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Wärmeerzeuger des Induktionskochfeld s.

ER36	Interner Fehler im Touch- Panel	Das Produkt wird ausgeschaltet	•	Tauschen Sie das Touch Panel aus
ER47	Keine Kommunikat ion mit mindestens einem registrierten LIN	Es zeigt kontinuierlich den Fehlercode ER 47 an	Defektes LIN- Kabel LIN- Register haben keine Versorgungssp annung Die LIN- Registrierung ist beschädigt	Überprüfen und ersetzen Sie das LIN-Kabel Überprüfen Sie die Versorgungsspann ung Ersetzen Sie die LIN-Registrierung

Choosing the right Cookware for induction cooking side



induction. • If you do not have a magnet:

induction

packaging or on the bottom of the pan.

1. Put some water in the pan you want to check.

2. If bes not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable.

 Cookware made from the following materials is not suitable: pure stainless steel, aluminium or

copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware.

cooking. Look for the induction symbol on the

Do not use cookware with jagged edges or a curved base.

Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone.



Always lift pans off the ceramic hob – do not slide, or they may scratch the glass





Warning! Do not use aluminum pot!

1. Technical Specification

Model Specification	EU-T891G		EU-T892G	
Rated Voltage	230V~/50Hz		230V~/	/50Hz
Rated Power	Left:2300W Right:2300W I Booster:3000W Booster:3000W F		Left:2300W Booster:3000W	Right:2300W Booster:3000 W
Rated Total Power	3700W		3700W	
Current Limit	16A		16	A
Control Way	Touch	Control	Slider Control	
Panel Size	760x4	50mm	760x450mm	
Cutting Size	670x370mm		670x370mm	
Functions	Residual heat display / timing		Residual heat display / timing	
Material of Panel	SCHOTT ceramic glass		SCHOTT ceramic glass	

2. Panel Function Instruction

EU-T891G Display Function Diagram



EU-T891G Function Table

No.	Function	Description
1	Key: On/Off	Turn on/off the induction hob.
2	Key: On/Off for left burner	Turn on/off the left induction hob.
3	Key: On/Off for right burner	Turn on/off the right induction hob.
4	Key: timer reduce adjustment	Press the key to reduce time, long press then value continue to reduce.
5	Key: timer increase adjustment	Press the key to increase time, long press then value continue to increase.

EU-T892G Display Function Diagram



EU-T892G Function Table

No.	Function
1	Slider Smart Keys
2	ON/OFF Smart Key
3	Cooking zone timer Laser Caps
4	Cooking zone Smart Keys
5	Pause Smart Key
6	Key Lock Smart Key
7	Warming function Smart Key
8	Timer setting Smart Key
9	Timer Smart Keys

3. Operation instruction

3.1 Turn on/off the induction hob

Once connected to power, the system will be reset, all digital tubes will light on for 1 second, after that the control board will be back to sleep mode.

3.1.1 Turn on

When the production is in sleep mode, press the switch \bigcirc key "", the hob is under standby mode, the light of slide control will be on for both left and right heating zone.

Pressing switch is the only way to turn on the product, any other keys will not turn it on even if they were pressed with the switch at the same time.

3.1.2 Turn off

When the production is under standby mode or normal working mode, press switch and immediately shut down all heating zones.

 $\overline{\mathbb{O}}$

3.1.3 Automatically shut down

When the product is turned on, it will stay in selection mode for 20 seconds, if there were no operations (setting power or time and so on) the product will give a warning tone and automatically shut down.

3.1.4 Turn on the heating

When the appliance is working, short press $\pm \equiv$ can adjust 10 grades of the heating power to 1-P.

Long press \pm just can set 1-9 power levels, if need into "P" level, need to press the key \pm again.

Notes: When the appliance is working, the first press \equiv will treated as display 9 level.

3.2. Cookware Detecting (for induction hob)

If cookware is detected, the " $-^{l_{n}}$ is shown on the display. The heating zone will be off automatically if without detecting the cookware within 10 minutes.

3.3 Timer setting

The timer only works for current activated heating zone (when the induction heating zone is turned on), press $\Xi \equiv$ at the same time to start to set the timer function. Turn off the timer just can work for single heating zone, and the timer ranges from 0 to 99 minutes.

3.3.1 Set the Timer

1) When the induction hob is turned on, press \pm " or " \pm or slide control to set the Timer. (If timer have been set to 0-99 \pm nutes, press " " will directly set to 0.1 hour, then 0.01 hour added by each time pressing.

2) If no operations are executed after 10 seconds, the spot on the lower right side of the indicator light will flash and the countdown starts.

4. Installation

Induction Hob Installation Method

•The induction hob need to install in the ventilation place as much as possible. When using the hob also need to keep air circulation indoor. If necessary please install the exhaust fan (or range hood)

•The kitchen cupboard, must cut out an area no less than 100cm² ventilation holes to make sure the air flows freely from the bottom. The side



Induction hob install hole view (unit: mm)

and the back of the cupboard panel hole should leave the combustible (wall) more than 180mm to ensure safe use. If there is combustible suspension above the hob, the distance between the panel and the suspension should be more than 1000mm (as the picture shows)

•After confirming the induction hob installation place, put the hole template on the place and cut the holes along the template edge.

•Put the hob into the hole, the installation completes.

5. Technical specification Built-in Size



6. Error Code

Analysis of the EU-T891G error code

Error code	Description	Possible cause of error	Remedy
E2	Heat zone temperature	None pot	Do not heating when there is no pot
	sensor overheated	Wrong pot	Use the correct pot
E3	Wrong wok	Pot loses magnetism	Use the correct pot
Ε3	WIGHIG WOK	Internal loop error	Replace TC
E4	Configuration error	Electromagnetic induction module cannot be configured	Settle again
	No work	No connection	Check the power
E5		Touching error	Replace TC
F6	Error on the power board	Input power overload	Check the power
EU		Internal loop error	Replace TC
E7	Error inner	-	Replace TC
Eo	Error fon	The fan blade is blocked	Clean the fan
EO	Errorian	The fan blade is broken	Replace the fan
E9	Temperature	Short circuit	Replace TC
EA	Error inner	-	Replace TC
ЕН	Sensor failure	No power supply of the power element or error on power board	Replace TC

Analysis of the EU-T892G error code

Error	Meaning	Behavior	Possible Causes	Remedy
ER03	Continuous key activation detected	Cooktop switches off after 10 s	Water or cookware placed on TC's Smart Kiis	Remove water or cookware from the glass
ER20	Internal error inside TC	Cooktop switches off	-	Replace TC
ER21	Overtemperature	Cooktop switches off	Temperature sensor on TC has detected a temperature > 85 °C	Let the cooktop cool down (error disappears if temperature is < 75°C) Check heat insulation of the TC
ER22	Internal error inside TC	Cooktop switches off after 3.5 - 7.5 s	-	Replace TC
ER31	Configurations inside Touch Control and induction are incongruent	ER31 is displayed continuously	The configuration data inside the induction generator is different from the configuration inside the TC	Download configuration. If error is still occurring, replace TC. If error is still occurring, replace the induction generator.
ER36	Internal error inside TC	Cooktop switches off	-	Replace TC
ER47	No communication to at least one LIN subscriber	ER47 is displayed continuously	LIN cable damaged No power voltage supply for LIN subscriber LIN subscriber defective	Check and replace LIN cabling Check power supply voltage Replace LIN subscriber

Lựa chọn dụng cụ nấu ăn phù hợp cho bề mặt bếp cảm ứng

 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu với phần đáy phù hợp với bếp từ. Tìm biểu tượng bếp từ trên bao bì hoặc trên đáy chảo.

 Bạn có thể kiểm tra xem dụng cụ nấu của bạn có phù hợp không bằng cách thực hiện kiểm tra bằng nam châm. Di chuyển nam châm về phía đáy của chảo. Nếu nó bị hút, đó là chảo thích hợp cho bếp từ.



• Nếu bạn không có nam châm:

1. Đặt một ít nước vào chảo bạn muốn kiểm tra.

 2. Nếu [⊥] không phát sáng trên màn hình và nước đang bị đun sôi, thì đó là loại chảo thích hợp.

 Dụng cụ nấu nướng được làm từ các vật liệu sau không phù hợp: thép không gỉ nguyên chất, nhôm hoặc đồng không có đáy từ, thủy tinh, gỗ, sứ, gốm và đất nung.

Không sử dụng dụng cụ nấu ăn có cạnh lởm chởm hoặc phần đáy bị cong..



Hãy chắc chắn rằng phần đáy chảo của bạn có bề mặt mịn, bằng phẳng với mặt kính, và có cùng kích thước với vùng nấu ăn. Luôn đặt chảo vào khu vực nấu ăn.



Luôn nhấc chảo ra khỏi bếp từ - không được di, trượt vì có thể gây xước kính



Cảnh báo ! Không được sử dụng nồi nhôm !

1. Thông số kĩ thuật

Model Thông số kĩ thuật	EU-T891G		EU-T892G	
Điện áp định mức	230V~/50Hz		230V~/50Hz	
Công suất định mức	Trái: 2300W (Khuếch đại: 3000W)	Phải: 2300W (Khuếch đại: 3000W)	Trái: 2300W (Khuếch đại: 3000W)	Phải: 2300W (Khuếch đại: 3000W)
Tổng công suất định mức	3700W		3700W	
Dòng điện Giới hạn	16A		16A	
Phương thức điều khiển	Điều khiển bằng chạm cảm ứng		Điều khiển dạng nấc trượt	
Kích thước bảng điều khiển	760x450mm		760x450mm	
Kích thước cắt	670x370mm		670x370mm	
Chức năng	Hiển thị nhiệt tồn dư / hẹn giờ		Hiển thị nhiệt tồn dư / hẹn giờ	
Vật liệu của Bảng điều khiển	Gốm thủy tinh SCHOTT		Gốm thủy tinh SCHOTT	

2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng bảng điều khiển Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-T891G



Bảng chức năng EU-T891G

Số TT	chức năng	Mô tả chi tiết	
1	Công tắc: On/Off(bật/tắt)	Bật/tắt bếp từ.	
2	Công tắc: bật/tắt bếp bên trái	Bật/tắt bếp từ trái.	
3	Công tắc: bật/tắt bếp bên trái	Bật/tắt bếp từ phải.	
4	Công tắc: điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ	Bấm phím để giảm thời gian, nhấn giữ để giá trị giảm liên tục.	
5	Công tắc: điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ	Bấm phím để tăng thời gian, nhấn giữ để giá trị tăng liên tục.	

Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-T892G



Bảng chức năng EU-T892G

Số TT	Chức năng
1	Phím thông minh: các nấc
2	Phím thông minh: ON/OFF (bật/tắt)
3	Bộ hẹn giờ nấu ăn: Laser Caps
4	Phím thông minh: Vùng nấu ăn
5	Phím thông minh: Tạm dừng
6	Phím thông minh: Khóa phím
7	Phím thông minh: Chức năng làm nóng
8	Phím thông minh: Cài đặt hẹn giờ
9	Phím thông minh: Hẹn giờ

3. Hướng dẫn vận hành

3.1 Bật/tắt bếp từ

Sau khi cắm điện, hệ thống sẽ được cài đặt lại, tất cả các thanh của chữ số hiển thị sẽ sáng trong 1 giây, sau đó bảng điều khiển sẽ trở lại chế độ ngủ.

3.1.1 Bật bếp từ

Khi bếp từ đang ở chế độ ngủ, bấm phím chuyển đổi "¹/²", bếp đang ở chế độ chờ, đèn của điều khiển mức độ sẽ sáng lên ở cả vùng nhiệt độ bên trái và bên phải.

Nhấn nút nguồn là cách duy nhất để bật bếp từ, bất kỳ phím nào khác sẽ không bật bếp lên ngay cả khi chúng được nhấn cùng một lúc với công tắc

3.1.2 Tắt bếp từ

Khi bếp từ ở chế độ chờ hoặc chế độ hoạt động bình thường, nhấn công tắc 😇 thì tất cả các vùng nấu ăn sẽ tắt ngay lập tức.

3.1.3 Tự động tắt

Khi đã bật bếp từ, bếp sẽ ở chế độ lựa chọn chế độ trong 20 giây, nếu không có hoạt động vận hành nào (cài đặt công suất hoặc thời gian v.v...), bếp từ sẽ phát ra âm báo hiệu và tự động tắt.

3.1.4 Bật chế độ làm nóng

Khi thiết bị hoạt động, bấm $\Xi = \overline{d}$ ể điều chỉnh 10 mức của công suất gia nhiệt từ 1-P.

Nhấn và giữ \pm chỉ có thể cài đặt mức công suất từ 1-9, nếu cần vào mức "P", thì cần nhấn lại phím \pm một lần nữa.

Lưu ý: Khi thiết bị đang hoạt động, bấm phím \equiv lần đầu sẽ được coi là hiển thị mức 9.

3.2. Phát hiện Dụng cụ nấu ăn (đối với bếp từ cảm ứng)

Nếu phát hiện thấy dụng cụ nấu, trên màn hình sẽ hiện lên biểu tượng " $\frac{l-l}{2}$ ". Khu vực nấu sẽ tự động tắt nếu trong vòng 10 phút không phát hiện dụng cụ nấu.

3.3 Cài đặt hẹn giờ

Bộ hẹn giờ chỉ hoạt động đối khu vùng làm nóng hiện tại đang được kích hoạt (tức là khi vùng làm nóng cảm ứng đang bật), bấm $\pm \equiv$ cùng lúc để bắt đầu cài đặt chức năng hẹn giờ. Việc Tắt hẹn giờ chỉ hoạt động đối với vùng làm nóng đơn, và bộ hẹn giờ chỉ hoạt động trong khoảng từ 0 đến 99 phút.

3.3.1 Cài đặt Hẹn giờ

1) Khi bếp từ đã bật, nhấn " \pm " hoặc " \equiv " hoặc điều khiển theo nấc trượt để cài đặt Bộ hẹn giờ. (Nếu bộ hẹn giờ đã được cài đặt từ 0-99 phút, nhấn " \pm " sẽ trực tiếp cài đặt thành 0,1 giờ, sau đó sẽ cộng thêm 0,01 giờ mỗi lần nhấn.

2) Nếu không có thao tác nào được thực hiện trong 10 giây, mục ở phía dưới bên phải đèn báo sẽ nhấp nháy và đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

4. Lắp đặt

Phương pháp lắp đặt bếp từ

 Cần lắp đặt Bếp từ ở nơi càng thông gió càng tốt. Khi sử dụng bếp cũng cần có sự lưu thông không khí trong nhà. Nếu cần thiết, hãy lắp đặt quạt thông gió (hoặc máy hút mùi)

• Tủ bếp, phải cắt một khu vực không ít hơn 100cm² lỗ thông gió để đảm bảo luồng không khí lưu thông tự do từ phía dưới. Mặt bên và mặt sau của lỗ tủ bếp phải có khoảng cách an toàn với nơi dễ bắt lửa (tường) là hơn 180mm để đảm bảo vận hành an toàn. Nếu có hệ thống treo dễ cháy ở phía trên bếp, khoảng cách giữa bề mặt bếp và hệ thống treo phải lớn hơn 1000mm (như hình ảnh hiển thị)



Hình ảnh thể hiện lỗ cắt để lắp đặt bếp từ (đơn vị: mm)

 Sau khi xác nhận vị trí lắp đặt bếp từ, đặt hình mẫu lỗ cắt lên vị trí và cắt các lỗ đó dọc theo mép mẫu.

• Đặt bếp vào khu vực đã cắt, hoàn tất quá trình lắp đặt.

5. THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Kích thước tích hợp bên trong



6. Mã báo lỗi

Phân tích các Mã báo lỗi của EU-T891G

Mã báo lỗi	Chi tiết	Nguyên nhân gây lỗi	Cách khắc phục	
E2	Cảm biến nhiệt độ vùng làm nóng bị	Không có nồi, chảo	Không đun nóng khi không có nồi	
	quá nóng	Sai loại nồi, chảo	Sử dụng đúng loại nồi, chảo	
E3	Chảo dạng lồi	Nồi bị mất từ tính	Sử dụng đúng loại nồi, chảo	
		Lỗi vòng lặp nội bộ	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng	
E4	Lỗi cài cấu hình	Mô-đun cảm ứng điện từ không thể cài cấu hình	Điều chỉnh lại lần nữa	
E5	Không hoạt động	Chưa cắm nguồn	Kiểm tra nguồn điện	
		Lỗi cảm ứng	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng	
E6	Lỗi trên bảng điện	Quá tải điện đầu vào	Kiểm tra nguồn điện	
		Lỗi vòng lặp nội bộ	Thay thế Bảng điều khiển	

			cảm ứng
E7	Lỗi bên trong	-	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
E8	Lỗi quạt	Cách quạt bị kẹt	Làm sạch quạt
		Cách quạt bị hỏng	Thay quạt
E9	Lỗi cảm biến nhiệt độ	Đoản mạch	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
EA	Lỗi bên trong	-	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
EH	Lỗi cảm biến	Không có nguồn điện hoặc lỗi trên bảng điện	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng

Phân tích các Mã báo lỗi của EU-T892G

Mã báo Iỗi	Giải thích	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
ER03	Phát hiện thấy phím bấm bị kích hoạt liên tục	Bếp sẽ tắt sau 10giây	Do Nước hoặc dụng cụ nấu nướng đè lên Bảng điều khiển cảm ứng của Smart Kiis	Lau nước hoặc bỏ dụng cụ nấu ra khỏi bề mặt
ER20	Lỗi nội bộ bên trong Bảng điều khiển cảm ứng	Tắt bếp	-	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
ER21	Quá nhiệt độ	Tắt bếp	Cảm biến nhiệt độ trên Bảng điều khiển cảm ứng phát hiện thấy nhiệt độ > 85 °C	Hãy để cho bếp nguội dần (lỗi sẽ tự động biến mất nếu nhiệt độ là < 75°C) Kiểm tra cách nhiệt của Bảng điều khiển cảm

				ứng
ER22	Lỗi nội bộ bên trong Bảng điều khiển cảm ứng	Bếp sẽ tắt sau 3.5 - 7.5 giây		Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
ER31	Cấu hình bên trong Bộ điều khiển Cảm ứng và Bếp từ là không phù hợp	Liên tục hiển thị mã lỗi ER31	Dữ liệu cấu hình bên trong bộ tạo nhiệt của bếp từ khác với cấu hình bên trong Bảng điều khiển cảm ứng	Download Cấu hình về . Nếu vẫn xảy ra lỗi, hãy thay thế Bảng điều khiển cảm ứng. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay thế bộ tạo nhiệt của bếp từ.
ER36	Lỗi nội bộ bên trong Bảng điều khiển cảm ứng	Tắt bếp	-	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
ER47	Không có giao tiếp với ít nhất một LIN đăng ký	Liên tục hiển thị mã lỗi ER47	Cáp LIN bị hỏng Không có nguồn điện áp cung cấp cho LIN đăng ký LIN đăng ký bị lỗi	Kiểm tra và thay thế cáp LIN Kiểm tra điện áp nguồn Thay thế LIN đăng ký